



---

# Инструкция по эксплуатации

BluePad-50

BluePad-50 является мобильным устройством и работает от аккумулятора. Для защиты ключей шифрования, позволяющих выполнять транзакции с высоким уровнем безопасности, требуется постоянное питание устройства. Поэтому очень важно быть уверенным в том, что заряд BluePad-50 достаточен в любое время, тем самым предотвращая ненужные неожиданные отключения устройства, а также его деактивацию. Деактивация BluePad-50 ведет к автоматическому удалению ключей шифрования, что сразу же лишает возможности проводить транзакции с помощью устройства.

**Для восстановления работоспособности BluePad-50 необходимо будет обратиться к поставщику оборудования и вернуть устройство для проведения процесса реактивации.**

Для предотвращения таких ситуаций, пожалуйста, следуйте рекомендациям, описанным ниже.

## 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Во время зарядки BluePad-50, пожалуйста, убедитесь в том, что температура окружающей среды находится в пределах от 0°C до +45°C.
- При ежедневной эксплуатации устройства, пожалуйста, убедитесь в том, что температура окружающей среды находится в пределах от -10°C до +55°C.
- Во время эксплуатации устройства батарея постоянно разряжается. Когда заряда батареи недостаточно для проведения операции, на экране BluePad-50 появится сообщение "BATTERY LOW" (батарея разряжена). В такой ситуации необходима срочная зарядка устройства, но не позже 25 дней после того, как появилось первое предупреждение о низком заряде батареи. Невозможность зарядить устройство в течение этого периода может привести к деактивации BluePad (автоматическому удалению ключей шифрования).

## 2. ХРАНЕНИЕ

**Если возникла необходимость хранения BluePad-50 в течение длительного периода (от 3-х месяцев и более), то условия хранения должны быть следующими:**

- **Температура: 23 ±5°C.**
- **Влажность: 60 ±25%RH**

- Все батареи подвержены саморазряду, а длительное хранение устройства может ускорить процесс саморазряда и привести к деактивации BluePad-50 с потерей ключей шифрования. Чтобы свести к минимуму возможную деактивацию, устройство необходимо хранить при температуре от -10°C до +25°C.
- Длительное хранение устройства может вызвать временное снижение емкости батареи. Для восстановления максимальной емкости необходимо провести несколько циклов полной зарядки и разрядки BluePad-50.
- При хранении BluePad-50 более 3-х месяцев, пожалуйста, заряжайте устройство каждые 3 месяца для предотвращения саморазряда и снижения емкости батареи. Невозможность зарядить BluePad-50 при длительном хранении может привести к деактивации устройства с потерей всех хранимых им ключей шифрования и лишит возможности проводить транзакции.